

PL - ZAPARZACZ DO KAWY FILTRO QUATTRO

- 4 filiżanki 400 ml

NAZWA PRODUKTU	ZAPARZACZ DO KAWY FILTRO QUATTRO - 4 filiżanki 400 ml
ID PRODUKTU	2590
ZDJĘCIE PRODUKTU	

SZCZEGÓŁY PRODUKTU	
Specyfikacja produktu	Zaparzacz do kawy
Pojemność	400 ml
Materiał	Szkło borokrzemianowe, drewno
Przeznaczony rodzaj żywności	Herbata, kawa, inne napoje
Warunki użytkowania	Kontakt z żywnością przy temperaturze wody do 100 °C
Status	Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Włóż papierowy filtr do szyjki drippera (potrójna strona filtra skierowana jest w stronę nalewania). 2. Zalej filtr gorącą wodą, aby ogrzać szklankę. Następnie wylej wodę z drippera.

3. Wsyp zmieloną kawę (zalecane 6–8 g na 100 ml wody).
4. Powoli wlewaj gorącą wodę (cca 92–96 °C) ruchem okrężnym, aby równomiernie zaparzyć kawę.
5. Po opróżnieniu drippera wyjmij filtr i usuń fusy.
6. Podawaj kawę natychmiast.

Zaparzacz można wykorzystać również do przygotowywania herbaty lub napojów mrożonych.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po każdym użyciu spłucz ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Użyj miękkiej gąbki lub ściereczki.
- Nie używaj środków czyszczących o działaniu ściernym ani metalowych gąbek – może to spowodować uszkodzenia.
- Pozostaw do dokładnego wyschnięcia przed ponownym użyciem.
- Nie nadaje się do mycia w zmywarce.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Szklanka może być gorąca podczas użytkowania – należy obchodzić się z nią ostrożnie i trzymać ją wyłącznie za drewniany uchwyt.
- Nie używać, jeśli produkt jest uszkodzony.
- Zaparzacz nie należy używać na kuchence, płycie grzewczej, kuchence mikrofalowej ani innym bezpośrednim źródle ciepła.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.