

PL - SILVER MOKA - kawiarka indukcyjna - 4 filiżanki

NAZWA PRODUKTU	SILVER MOKA - kawiarka indukcyjna - 4 filiżanki
ID PRODUKTU	2593
ZDJĘCIE PRODUKTU	

SZCZEGÓŁY PRODUKTU	
Specyfikacja produktu	Kawiarka indukcyjna do kawy
Pojemność	4 filiżanki
Materiał	Stal nierdzewna
Przeznaczony rodzaj żywności	Kawa
Warunki użytkowania	Kontakt z żywnością przy temperaturze wody do 100 °C
Status	Materiał przeznaczony do kontaktu z żywnością

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Odkręć czajnik i napełnij dolny pojemnik wodą do poziomu zaworu. 2. Włóż filtr, wsyp zmieloną kawę (nie dociskaj) i w razie potrzeby oczyść krawędzie filtra z kawy. 3. Zakręć i szczelnie zamknij.

4. Postaw na źródle ciepła, ustaw na średnią temperaturę.
5. Gdy tylko kawa zacznie wyciekać, zdejmij kawiarkę ze źródła ciepła.
6. Podawaj natychmiast.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Po użyciu odczekaj aż kawiarka całkowicie wystygnie.
- Rozłóż kawiarkę na części i usuń resztki kawy.
- Opłucz wszystkie części ciepłą wodą bez użycia detergentów.
- Nie myj kawiarki w zmywarce.
- Po umyciu dokładnie osusz wszystkie części.
- Przechowuj kawiarkę rozłożoną lub lekko skręconą.
- Regularnie sprawdzaj stan gumowej uszczelki i sitka.
- Zużyta uszczelkę i sitko należy wymienić na nowe w odpowiednim czasie.
- Nie używaj agresywnych środków czyszczących ani szorstkich gąbek.
- W przypadku silnych zabrudzeń wystarczy gorąca woda i miękka szczoteczka.

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- **Podczas przygotowywania kawy wytwarzane jest ciśnienie i gorąca para – nigdy nie otwieraj ani nie poluzowuj pokrywki, dopóki nie ostygnie całkowicie!**
- Nie pozostawiaj kawiarki bez nadzoru podczas podgrzewania.
- W przypadku konieczności wymiany uszczelki lub filtra skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Podczas zdejmowania z kuchenki należy obchodzić się z kawiarką ostrożnie, trzymając ją wyłącznie za uchwyt.
- Nigdy nie napełniaj wodą powyżej poziomu zaworu.
- Nie używaj bez prawidłowo założonej uszczelki, filtra i wody.
- Nie używaj w kuchence mikrofalowej.
- Zachowaj ostrożność podczas użytkowania – gorące części mogą spowodować poparzenia.
- Nie używaj przegrzanej lub uszkodzonej kawiarki.
- Przechowuj poza zasięgiem dzieci.